



Kalkinpoisto

Kalkin poistaminen jäähdytysletkuista ja lämmönvaihtimista

Kalkki on poistettava temperointilaitteiden letkuista säännöllisesti, jotta jäähdytysteho pysyy oikeana.

Kalkinpoistoväli määräytyy veden kovuuden ja laitteen käyttötaajuuden mukaan.

Kalkinpoistoon on käytettävä sopivaa laitetta.

Poista kalkki vain hyvin tuuletetuissa tiloissa!